

Manual do Proprietário Apartamento Triplex





Índice

Responsabilidades do Proprietário_	4
Locatário Perante o Condomínio_	5
Responsabilidades da Construtora e Garantia_	6
Quadro de Responsabilidades_	7
Concessionárias_	8
Manutenção e Atendimento_	9
Conservação da Unidade_	10
Descrição da Edificação_	11
Projeto do Apartamento Triplex_	12
Revestimentos_	18
Esquadrias_	24
Instalações Prediais_	28
Problemas na Instalação Elétrica_	31
Instalações de Telefones, Interfones e Antena Coletiva_	32
Distribuição Elétrica do Apartamento Triplex_	33
Legenda_	39
Quadro de Distribuição_	40
Quadro de Cargas_	43
Instalações Hidrossanitárias_	46
Perfurações em Paredes_	53
Impermeabilizações e Vedações_	107
Instalações Mecânicas_	109
Ar Condicionado_	111
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio_	112
Em Caso de Incêndio_	113
Informações Úteis_	114
Garagens e Depósitos_	115
Portões_	116
Disposições Gerais_	117
Manutenção Preventiva_	119
Utilização dos Equipamentos Coletivos do Condomínio_	120
Operação do Imóvel_	121
Relação de Fabricantes e Fornecedores	125







Responsabilidades do Proprietário

"O Condomínio, com a manutenção preventiva e contínua feita de forma adequada, tem o seu valor patrimonial preservado ao longo dos anos."

É no momento da vistoria realizada para o recebimento das chaves que se iniciam as responsabilidades do proprietário, relacionadas à manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do apartamento. Para manter tais condições em nível normal, este manual traz uma série de recomendações importantes para o uso adequado do imóvel.

O regulamento interno do condomínio discrimina atividades necessárias para essa manutenção, assim como as orientações para rateio de seus custos.

Além disso, é muito importante a participação individual de cada morador na conservação e uso adequado, não danificando qualquer parte das áreas comuns ou equipamentos coletivos.

A conservação das partes comuns do edifício também faz parte das responsabilidades dos moradores.

As normas estabelecidas na convenção do condomínio e no regulamento interno devem ser cumpridas por todos os moradores do edifício, independentemente de ser o proprietário ou apenas um usuário do apartamento.

Faz parte, ainda, das obrigações de cada um dos usuários do edifício, a aplicação e o fomento das regras de boa vizinhança. É imprescindível que o proprietário repasse as informações contidas neste manual aos demais usuários do imóvel, e no caso de venda ou locação, uma cópia deve ser entregue ao novo condômino para que o imóvel seja utilizado da forma mais correta.







Locatário Perante o Condomínio

- Com relação ao condomínio, o inquilino ou locatário, assim como seus funcionários, são obrigados a ter conhecimento e cumprir a Convenção e os Regimentos Internos da edificação, devendo tal obrigação constar expressamente dos contratos e locação, sob todos os aspectos.
- No que tange à utilização da edificação, o inquilino responde solidariamente com o proprietário pelos prejuízos que causar ao condomínio.







Responsabilidades da Construtora e Garantia

A **HABIARTE** é responsável pelo imóvel segundo as prescrições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Vícios Aparentes

São aqueles de fácil constatação, detectáveis quando da vistoria para recebimento do imóvel.

Responsabilidade que tem o prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do "Termo de Vistoria do Imóvel". Esta garantia cobre falhas ou defeitos em serviços de revestimentos internos e externos, no funcionamento de esquadrias e ferragens e no funcionamento das instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas.

Vícios e Defeitos Redibitórios (ocultos)

São aqueles não detectáveis no momento da vistoria do imóvel e que podem surgir durante sua utilização regular. Possuem a garantia de 6 (seis) meses.

Solidez da Construção, Segurança e Utilização dos Materiais

São itens relacionados à solidez da edificação e que possam comprometer a sua segurança, incluindo peças e componentes da estrutura do edifício.

Possuem a garantia de 5 (cinco) anos.

Solicitação de Serviços de Assistência Técnica

Caso isso seja necessário, deve-se formalizar um pedido por meio de carta, telefonema, fax ou e-mail aos cuidados da Central de Relacionamento com o Cliente - CRC da Construtora. Se os serviços forem considerados de responsabilidade da **HABIARTE**, a mesma compromete-se a repará-los.

Constatando-se, na visita de avaliação dos serviços solicitados, que estes não estão enquadrados nas condições de garantia, será cobrada uma taxa de visita e não caberá à Construtora e/ou Incorporadora a execução dos mesmos.

No Quadro de Responsabilidades estão apresentados os dados de todos que participaram da construção do empreendimento. A Construtora não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado do imóvel ou por reformas e alterações feitas no projeto original, mesmo que ainda esteja vigente o prazo de garantia contratualmente estipulado.







Quadro de Responsabilidades

Responsáveis	Empresa	Dados
Construtora e Incorporadora	Habiarte Construtores Ltda.	Rua Galileu Galilei, 1800 - SL 1003 CEP: 14020-620 Tel.: 16 3323-3000 Jardim Canadá Ribeirão Preto - SP
Projeto de Arquitetura	CFA Cambiaghi Arquitetura Ltda.	Rua do Rócio, 351 - CJ 21 CEP: 04552-905 Tel.: 11 3040-4444 São Paulo - SP
Projeto de Arquitetura de Interiores	MS Espaço Decoração Ltda. ME	Rua Garibaldi, 1403 CEP:14025-190 Tel.: 16 3610-5949 Alto da Boa Vista Ribeirão Preto - SP
Projeto de Fundações	Solid Rio Preto Enge- nharia de Fundações Ltda.	Rua Jorge Tibiriçá, 2455 CEP: 15025-060 Tel.: 17 3235-1659 Boa Vista São José do Rio Preto - SP
Projeto de Estrutura	Ávila Engenharia de Estruturas Ltda.	Avenida Carlos Gomes, 312 - SL 41 - 4° andar CEP: 17501-000 Tel.: 14 3402-0553 Marília - SP
Projeto de Elétrica e Telefonia	NV Engenharia	Rua 24 de Maio, 104 - 6º andar CEP: 01041-000 Tel.: 11 3331-2001 São Paulo - SP
Projeto de Hidráulica, Sanitária e Combate a Incêndio	NV Engenharia	Rua 24 de Maio, 104 - 6º andar CEP: 01041-000 Tel.: 11 3331-2001 São Paulo - SP
Projeto de Paisagismo	Benedito Abbud Paisagismo, Planeja- mento e Projetos Ltda.	Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 106 CEP: 04543-120 Tel.: 11 3845-6977 Itaim Bibi - São Paulo - SP
Projeto de Ar Condicio- nado, Pressurização e Exaustão de Churras- queira	Thermopress Refrigeração Ltda.	Avenida Dr. Plínio de Castro Predo, 682 CEP:14091-170 Tel.: 16 3967-4748 Jd. Macedo - Ribeirão Preto - SP







Concessionárias

TELEFONE DAS CONCESSIONÁRIAS	
Água - DAERP	0800 771 9792
Luz e Força - CPFL*	0800 010 1010
Gás - Gás Brasiliano	0800 773 6099
Telefone - TELEFÔNICA	10315

^{*}Para solicitar a ligação do medidor de energia da sua unidade, informar que o padrão é trifásico.







Manutenção e Atendimento

A Construtora e/ou Incorporadora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia estabelecidos, o serviço de assistência técnica, reparando, sem ônus, os defeitos verificados na forma prevista no Manual do Proprietário.

Caberá ao proprietário solicitar formalmente a visita de representante da Construtora sempre que os defeitos se enquadrarem dentre aqueles integrantes da garantia. Constatando-se na visita de avaliação dos serviços solicitados que os mesmos não estão enquadrados nas condições da garantia, será cobrada uma taxa de visita e não caberá à **HABIARTE** a execução dos serviços.

Quando for necessário realizar algum tipo de serviço de manutenção no seu imóvel, faça a solicitação por carta, telefonema, fax ou e-mail para a Central de Relacionamento com o Cliente - CRC da Construtora.

Seu pedido será atendido pelo departamento técnico da Construtora.

Verificando o problema durante o prazo de garantia e comprovada a eventual responsabilidade da Construtora, será determinada a execução dos serviços.

Atendimento às reclamações não significarão o reconhecimento por parte da Construtora de existência de defeitos ou danos de sua responsabilidade.

Central de Relacionamento com o Cliente - CRC

Rua Galileu Galilei, 1800 - Sala 1003

CEP: 14020-620 Tel.: 16 3323-3024 Ribeirão Preto - SP

contato@habiarte.com







Conservação da Unidade

Com o intuito de manter o padrão de qualidade do seu imóvel por um período prolongado de tempo, é importante que o usuário utilize de forma correta e promova a manutenção preventiva de sua unidade. Assim haverá um menor desgaste de materiais e peças, evitando a danificação e o envelhecimento precoce das partes do edifício.

Leia com atenção nas páginas seguintes as recomendações para sua conservação e transmita-as às demais pessoas da família ou residentes no imóvel.







Descrição da Edificação

As páginas 12 a 17 mostram a conformação dos apartamentos triplex, a qual compreende 4 (quatro) suítes sendo uma master com banheiro senhor e banheiro senhora, circulação, estar íntimo, rouparia, terraço e terraço técnico no pavimento inferior, hall social, lavabo, circulação, sala de estar e jantar, sala de almoço, home cinema, cozinha, área de serviço, estar de serviço, dormitório de empregado e banho de serviço no pavimento intermediário; circulação, estar, home-cinema, espaço gourmet, terraço gourmet, vestiário, ducha e piscina no pavimento superior.

O projeto legal do empreendimento encontra-se registrado e arquivado no Segundo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto, matrícula nº 89.535.


É importante lembrar que o síndico possui um CD com via digital do projeto completo do empreendimento, para ser consultado em caso de necessidade.









Projeto do Apartamento Triplex Inferior Final 1




Projeto do Apartamento Triplex Intermediário Final 1




Projeto do Apartamento Triplex Superior Final 1




Projeto do Apartamento Triplex Inferior Final 2



Projeto do Apartamento Triplex Intermediário Final 2



Projeto do Apartamento Triplex Superior Final 2



Revestimentos

1 - ESTRUTURA/PAREDES

Descrição do Sistema

Estrutura

A estrutura do edifício é constituída por elementos que visam garantir a estabilidade e segurança da construção. É projetada e executada dentro das normas brasileiras e durante a sua execução tem seus materiais componentes submetidos a controle tecnológico, garantindo assim a conformidade com o projeto.

Paredes

As paredes têm como finalidade a vedação da edificação. Em seus elementos de vedação estão embutidas as tubulações hidráulicas, elétricas e de gás.

Pintura

Paredes receberam duas demãos de massa corrida PVA e três demãos de tinta látex PVA, na cor branco gelo. Os tetos receberam duas demãos de massa corrida PVA e três demãos de tinta látex PVA na cor branco neve.

Para limpeza, use pano branco umedecido e nunca esfreque as paredes.

O imóvel deve estar sempre ventilado para evitar o aparecimento de mofo nas pinturas (resultado da soma de umidade, sombra e calor).

Nunca usar álcool sobre a tinta.

Com o tempo, a pintura escurece um pouco, devido à exposição constante à luz natural e à poluição. Não faça retoques em pontos isolados; em caso de necessidade, pinte toda a parede ou cômodo.

Os materiais utilizados na estrutura, alvenaria e revestimento das paredes são de naturezas diversas, possuindo diferentes coeficientes de elasticidade, resistência e dilatação térmica. Assim sendo, diante de variações bruscas da temperatura ambiente, da acomodação natural da estrutura causada pela ocupação gradativa do edifício, bem como quando submetidos a cargas específicas, podem se comportar de forma diferente, o que poderá eventualmente acarretar o aparecimento de fissuras localizadas no revestimento das paredes, fato este que **NÃO** compromete de forma alguma a segurança da edificação.

No caso de paredes internas, são consideradas aceitáveis







e normais as fissuras não perceptíveis a distância de pelo menos 1 metro.

Com relação às paredes externas, as eventuais fissuras que surgirem e não provocarem infiltração para o interior da edificação serão consideradas aceitáveis e normais.

Prazos de Garantia

Estrutura

Defeitos que comprometem a solidez ou segurança da edificação: 5 (cinco) anos.

Paredes Internas

Fissuras perceptíveis a uma distância superior a 1 metro: 1 (um) ano.

Paredes Externas/Fachada

Fissuras que possam vir a gerar infiltração: 3 (três) anos.

Nota: As fissuras que não geram infiltração são consideradas normais, aceitáveis, e deverão ser tratadas pelo condomínio quando do processo de manutenção preventiva da edificação.

Cuidados de Uso

NÃO retirar total ou parcialmente nenhum elemento estrutural, pois pode abalar a solidez e a segurança da edificação.

NÃO sobrecarregar as estruturas e paredes além dos limites normais de utilização prevista no projeto, pois esta sobrecarga pode gerar fissuras ou até comprometer os elementos estruturais de vedação com carga prevista de 150 kg/m².

Antes de perfurar as paredes, consulte os projetos e detalhamentos contidos no Manual do Proprietário e/ou Manual das Áreas Comuns, evitando deste modo a perfuração de tubulações de água, energia elétrica ou gás nelas embutidas.

Antes de perfurar paredes, certifique-se também de que o local escolhido não contém pilares e vigas. Nesta situação, siga as instruções do Manual do Proprietário e/ou Manual das Áreas Comuns.

Para melhor fixação de peças ou acessórios, use apenas parafusos com buchas especiais.

Manutenção Preventiva

Procure manter os ambientes bem ventilados. Nos períodos de inverno ou de chuva, pode ocorrer o surgimento de mofo nas paredes, decorrente de condensação de água por deficiente ventilação, principalmente em ambientes fechados (armários, atrás de cortinas e forros do banheiro).

Combata o mofo com o uso de detergente, formol ou água sanitária dissolvidos em água.

Tanto as áreas internas (unidades privativas e áreas comuns) como a fachada da edificação devem ser pintadas







a cada 3 (três) anos, evitando, assim, o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e que eventuais fissuras possam causar infiltrações.

Nota: Toda vez que for realizada uma pintura após a entrega da edificação, deverá ser feito um tratamento das fissuras, evitando assim infiltrações futuras de água.

Perda de Garantia

Se qualquer um dos elementos estruturais for retirado (por exemplo: pilares, vigas, painéis, lajes, alvenarias estruturais etc.), conforme Memorial Descritivo de cada empreendimento.

Se forem alterados quaisquer elementos de vedação com relação ao projeto original.

Se forem identificadas sobrecargas nas estruturas e paredes além dos limites normais de utilização previstos.

No caso de **NÃO** ser realizada a repintura de fachada a cada 3 (três) anos, conforme previsto na manutenção preventiva.

Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a Manutenção Preventiva necessária.

ATENÇÃO: No caso de fachadas com outro tipo de revestimento, atentar para os itens de Manutenção Preventiva e Cuidados de Uso, conforme Manual do Proprietário e Manual das Áreas Comuns.

2 - AZULEJOS E PORCELANATOS

Revestimentos cerâmicos fabricados pela empresa:

Portobello S.A.

BR 101, km 163 CEP: 88200-000

Atendimento ao cliente: 0800-6482002

Tijuca - Santa Catarina

Circulações, Rouparia, Estar Íntimo, Dormitórios, Closets, Circulação Intermediária, Hall Social, Lavabo, Sala de Estar e Jantar, Home Cinemas e Estar Superior:

Piso : Porcelanato Polido Galileu Crema 60x60 cm

Rejunte: Marfim - junta 1,5 mm

Rodapé : Porcelanato Polido Galileu Crema 10x60 cm

Parede : Látex PVA Branco Gelo Teto : Látex PVA Branco Neve

Vestiário:

Piso : Porcelanato Polido Galileu Crema 60x60 cm

Rejunte: Marfim - junta 1,5 mm

Rodapé : Porcelanato Polido Galileu Crema 10x60 cm

Parede: Cerâmica Antartida 30x40 cm

Rejunte : Branco - Junta 4 mm Teto : Látex PVA Branco Neve







Terraços Sociais, Espaço Gourmet:

Piso : Porcelanato Polido El Greco Camozza Natural

60x60 cm

Rejunte : Camurça - junta 1,5 mm

Rodapé : Porcelanato Polido El Greco Camozza 10x60 cm Parede : Textura Granyl cor Alpes Suíços (Branco), e Pepita

de Bismuto (cinza claro) - Revprol e pastilha Gail 1405/2109 mesclada com 1305/2109 no tamanho

24x5,4 cm

Teto: Látex PVA Branco Neve

Banheiros das Suítes:

Piso : Porcelanato Polido Cremo Delicato 45x45 cm

Rejunte: Marfim - junta 1,5 mm

Paredes: 1/2 Parede Porcelanato Polido Cremo Delicato

45x45 cm

Rejunte : Marfim - junta 1,5 mm Teto : Látex PVA Branco Neve

Faixas : Faixa decorada em Mármore Travertino Nacional

Cozinha, Área de Serviço e Banheiro de Serviço:

Piso : Porcelanato Esmaltado Granilite Palha 45x45 cm

Rejunte: Marfim - junta 1,5 mm

Parede: Cerâmica Antartida 30x40 cm

Rejunte : Branco - junta 4 mm Teto : Látex PVA Branco Neve

Sala de Almoço, Estar de Serviço e Dormitório de Serviço:

Piso : Porcelanato Esmaltado Granilite Palha 45x45 cm

Rejunte : Marfim - junta 1,5 mm Parede : Látex PVA Branco Gelo Teto : Látex PVA Branco Neve

Terraços Técnicos:

Piso : Porcelanato Esmaltado Granilite Palha 45x45 cm

Rejunte: Marfim - junta 1,5 mm

Parede : Textura Granyl cor Alpes Suíços (Branco), e Pepita

de Bismuto (cinza claro) - Revprol

Teto: Látex PVA Branco Neve

Verificar qual foi aplicado no seu apartamento.

Na limpeza, use qualquer marca de detergente neutro, sabão ou outro tipo de material sempre diluído em água, utilizando pano úmido ou esponjas.

Tomar cuidado com encontros de parede com teto de gesso. Evite uso de detergentes agressivos, ácidos, soda cáustica e produtos concentrados de amoníaco, bem como vassouras de piaçava e esponja de aço. São procedimentos que atacam o esmalte das peças e retiram seu rejuntamento.







Prazo de Garantia

Quebrados, trincados, riscados, manchados ou com tonalidade diferente: no ato da entrega para azulejos, cerâmicas e pastilhas.

Falhas ou manchas: no ato da entrega para rejuntamento. Falhas no caimento ou nivelamento inadequado nos pisos: 6 (seis) meses para azulejos, cerâmicas e pastilhas.

Falhas na aderência: 1 (um) ano para rejuntamento.

Soltos, gretados ou desgaste excessivo, que não por mau uso: 2 (dois) anos para azulejos, cerâmicas e pastilhas.

Manutenção Preventiva

Para perfeita conservação desse tipo de material, verifique anualmente o seu rejuntamento; este procedimento evita eventuais infiltrações, principalmente na área para box de chuveiro, pois a água quente com sabão ataca o material e pode provocar, no futuro, infiltração para o andar de baixo, apesar da impermeabilização efetuada. Para refazer o rejuntamento, utilizar materiais apropriados existentes no mercado e mão de obra especializada.

Perda de Garantia

Uso de material abrasivo.

Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.

3 - FORROS DE GESSO

Todas as áreas de banheiros, terraços, circulação íntima, cozinha e área de serviço receberam rebaixamento ou viga em forro de gesso acartonado com acabamento de moldura também em gesso.

Todo o serviço foi executado pela empresa:

Star Gesso Indústria e Comércio de Artefatos ME

Rua Eulógio Artal, 493

CEP: 14077-300 Tel.: 16 3626-6026

Parque Industrial Avelino Alves Palma - Ribeirão Preto - SP

Nos forros de gesso não se deve permitir impactos, pois podem quebrar.

Não fixar ganchos ou suportes para pendurar vasos ou qualquer outro objeto, pois não estão dimensionados para suportar tal peso.

Os forros de gesso nunca podem ser molhados, pois o contato com a água faz com que o gesso se decomponha.

Para evitar o aparecimento de bolor nos tetos de banheiros e da cozinha, causados pela umidade do banho ou preparo das refeições, mantenha as janelas abertas durante







e após seu uso. Para remover tais manchas no caso de seu aparecimento, utilizar água sanitária.

Para limpeza, use apenas pano umedecido com água e sabão neutro. Evite detergentes, derivados de petróleo, ácidos ou álcool.

Prazo de Garantia

Quebrados, trincados ou manchados: no ato da entrega. Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação: 1 (um) ano.

Manutenção Preventiva

Recomenda-se que os forros dos banheiros sejam repintados anualmente.

Perda de Garantia

Fixação de elementos na estrutura de suporte do gesso. Se não forem tomados os cuidados de uso ou não feita a manutenção preventiva necessária.







Esquadrias

1 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Portas e batentes em madeira tipo prancheta envernizada da marca Sincol. Acabamento no padrão itaúba.

Fechaduras e dobradiças da marca Papaiz, modelo MZ 270, acabamento Cromo Acetinado, canto redondo, máquina de 55.

Sincol S.A. Indústria e Comércio

Avenida Marciano de Barros, 51

CEP: 86400-000 Tel.: 16 3976-4027 Jacarezinho - PR

Papaiz Udinese Metais Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Luigi Papaiz, 239

CEP: 09931-610 Tel.: 16 3234-3292

Jardim das Nações - Diadema - SP

Para a limpeza, utilizar flanela seca ou escova de pêlos.

Nas portas de madeira envernizada, reaplicar o verniz periodicamente, pois com o tempo o mesmo vai se tornando opaco. Este serviço deverá ser feito por profissional especializado.

Procurar manter as portas sempre fechadas para evitar que empenem com o tempo e, principalmente, com o sol.

Não molhar a parte inferior das portas para evitar seu apodrecimento, inclusive nas áreas molhadas.

Cuidado especial deve ser tomado com relação às batidas de portas. Além de causar trincas na madeira e na pintura, poderão danificar o revestimento das paredes ou estragar as fechaduras.

Para evitar emperramentos de dobradiças e parafusos, verificar que estejam sempre firmes e que nenhum objeto se interponha sob as portas.

Lubrificar periodicamente as dobradiças com uma pequena quantidade de óleo de máquina de costura ou grafite. As portas e ferragens não estão dimensionadas para receber aparelhos de ginástica ou equipamentos que causem esforços adicionais.

Nas fechaduras e ferragens, basta uma flanela seca







para limpeza.

Nunca aplicar produtos abrasivos ou mesmo polidores nas fechaduras e dobradiças, pois os mesmos retiram a camada de verniz que protege as ferragens.

Prazo de Garantia

Lascadas, trincadas, riscadas ou manchadas: no ato da entrega. Empenamento ou deslocamento: 1 (um) ano.

Manutenção Preventiva

Reaperto semestral dos trincos de porta.

Perda de Garantia

Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.

2 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Portas e janelas em alumínio pré-pintado - branco brilhante ral 9003, de fabricação da empresa:

Orca Indústria de Esquadrias Metálicas

Rua Amparo, 1065 CEP: 14075-120 Tel.: 16 3626-6856

Parque Industrial Tanquinho - Ribeirão Preto - SP

Não apoiar escadas ou outros objetos na superfície das esquadrias e evitar pancada sobre as mesmas.

As janelas devem correr suavemente, não devendo ser forçadas.

As guias (corrediças) devem ser limpas periodicamente e lubrificadas com pequena quantidade de vaselina líquida. Não forçar os trincos. Se necessário, aplicar suave pressão ao manuseá-los.

Seguir as instruções do fabricante para aumentar a durabilidade das esquadrias:

- a) Limpar periodicamente com uma flanela ou pano macio seco, para remoção de poeira;
- b) Nos cantos de difícil acesso, usar pincel de pêlos macios;
- c) Para remover fuligem, limpar com água quente e secar com pano macio;
- d) Lavar com água e detergente diluído a 5%. Lembrar de enxugar para que não manche o alumínio;
- e) Para remover detritos de pássaros ou sujeiras acumuladas por períodos mais longos, uma pequena quantidade de álcool (de 5 a 10%) diluída em água será de grande auxílio;
- f) Para remover respingos de tinta a óleo, graxa, massa e vedação, passar um solvente tipo varsol ou querosene (não usar thinner);







- g) Caso ocorram respingos de cimento, gesso, ácido ou tinta, remover imediatamente com um pano úmido e, logo após, passar uma flanela seca;
- h) Não utilizar qualquer tipo de palha de aço;
- i) Não remover, em caso algum, as borrachas ou massas de vedação para evitar infiltrações indesejáveis;

Prazos de Garantia

Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas: 2 (dois) anos.

Acabamento dos perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio: 5 (cinco) anos.

Vedação e funcionamento das partes móveis (inclusive recolhedores das palhetas, motores e conjuntos elétricos de acionamento): 1 (um) ano.

Manutenção Preventiva

Os drenos devem ser limpos com frequência para possibilitar o perfeito escoamento da água e evitar entupimentos por acúmulo de sujeiras e consequentes infiltrações.

Refaça a vedação dos caixilhos sempre que detectar seu desgaste natural.

Perdas de Garantia

Se forem instaladas cortinas ou qualquer aparelho, tais como: persianas, ar condicionado etc. diretamente na estrutura das esquadrias ou que nelas possam interferir.

Se for feita qualquer mudança na esquadria, na sua forma de instalação, na modificação de seu acabamento (especialmente pintura) que altere suas características originais. Se houver dano por pane no sistema eletroeletrônico, motores e fiação da esquadria, causados por sobrecara de tensão.

Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.

3 - VIDROS

Toda a instalação dos vidros foi executada pela empresa:

Orca Vidros Distribuidora Ltda. EPP

Rua Amparo, 1135 CEP: 14075-120 Tel.: 16 3626-6724

Vila Mariana - Ribeirão Preto - SP

Janela dos quartos: cristal incolor de 4 mm.

Portas das salas e janela do home: cristal incolor de 5 mm. Janelas dos banheiros, cozinha, dormitório de empregada e área de serviço: tipo Mini Boreal, incolor de 4 mm. Os vidros possuem espessura compatível com a resistência necessária para o seu uso natural.







Prazos de Garantia

Quebrados, trincados ou riscados: no ato da entrega. Má fixação: 1 (um) ano.

Manutenção Preventiva

Evite qualquer tipo de batida ou pancada na sua superfície ou nos seus caixilhos.

O vidro deve ser limpo com pano limpo com detergente neutro ou álcool.

Deve-se ter cuidado, no momento da limpeza, para não danificar as esquadrias de alumínio.

Não usar produto abrasivo e nem esponja áspera.

Perda de Garantia

Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.

4 - GRADES, REDES DE PROTEÇÃO, TOLDOS E FECHAMENTO EM VIDRO

As instalações de grades, toldos e fechamento em vidro das varandas devem ter sua aprovação em Assembleia do Condomínio.

Uma vez aprovados, devem seguir as sugestões das especificações abaixo:

Telas – telas de Nylon com Polietileno Fio 2 mm malha 5x5 cm translúcida ou similar.

Tela de Nylon com Poliamida fio 2,5 mm malha 5x5 cm translúcida ou similar.

Grades - grades de proteção de alumínio da marca Orca Alumínio ou similar.

Toldos - Ref. Soltis 86, na cor areia da marca STOBAG ou similar.

Para o fechamento em vidro, antes da liberação para instalação, deverão ter um projeto com cargas submetido ao calculista do prédio (este contato deverá ser intermediado pela **Habiarte**).







Instalações Prediais

1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Toda a instalação elétrica foi executada pela empresa:

Alfa Engenharia Elétrica S/S Ltda. ME

Rua Canesin, 96 CEP: 14020-688

Tel.: 16 3237-2867 / 3011-9323 Santa Cruz - Ribeirão Preto - SP

Os interruptores e tomadas são da marca Pial modelo Pial Plus. Os disjuntores e demais componentes do quadro geral são da marca Pial.

GL Eletro Eletrônicos Ltda. - Pial Legrand

Rua Verbo Divino, 1207, Bloco A

CEP: 04719-002 Tel.: 0800-118008

Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP

Toda a distribuição de energia do pavimento é controlada pelos quadros de força, no nível inferior está localizado na área de serviço e no nível superior na sala íntima. Este é constituído de vários circuitos, protegidos por disjuntores que se desligam automaticamente no caso de sobrecarga ou curto-circuito.

Cada disjuntor atende a pontos específicos indicados no próprio quadro.

Neste quadro há também uma chave geral que protege todos os circuitos de uma só vez. Como este dispositivo evita sobrecargas, é importante lembrar que eletrodomésticos e equipamentos como chuveiros, aquecedores etc. deverão estar de acordo com a tensão e potência previstas no quadro de cargas indicado em anexo, pois, caso contrário, estas cargas desarmarão constantemente a proteção geral do quadro.

O esquema do quadro de luz com a função de cada disjuntor está apresentado nas páginas 40 a 45.

Alguns cuidados são fundamentais para a preservação e segurança da instalação elétrica do seu apartamento.

Em caso de incêndio, desligar a chave geral.

Sempre que houver necessidade de manutenção nas instalações elétricas, é necessário desligar o disjuntor correspon-







dente ao circuito.

Quando são instalados armários próximos às tomadas, é comum os marceneiros recortarem a madeira e reinstalarem as tomadas no próprio corpo do armário. Nesses casos, é preciso que o isolamento seja perfeito e que o fio utilizado seja compatível com a instalação original, sempre tomando cuidado com circuitos em paralelo.

A voltagem dos circuitos do apartamento é de 127 volts, com exceção da lavadora de louça, aquecedor de passagem (previsto sob a bancada da área de serviço), secadora de roupa, ar-condicionado e chuveiros do W.C., que são de 220 volts.

A carga prevista para a instalação de chuveiro no banheiro de empregada é de 5.500 W. Ao adquirir o aparelho, que deve ser do tipo blindado, é importante atentar para este dado, pois caso o chuveiro requeira uma carga maior, certamente haverá sobrecarga e as instalações terão que ser redimensionadas.

Não trocar os disjuntores por outros de amperagem maior, pois tal atitude pode provocar danos nas instalações.

Não manusear aparelhos elétricos em contato com água, pois podem ocasionar acidentes fatais.

Na colocação de quadros ou fixação de armários e prateleiras, observar o alinhamento das tomadas e interruptores, pois é comum que nesta região estejam passando os eletrodutos onde correm os fios energizados.

Evitar, sempre que possível, o uso de "tês" ou "benjamins" (dispositivos com que se ligam vários aparelhos a uma só tomada), pois eles também provocam sobrecargas.

Nunca segurar dois fios ao mesmo tempo. O contato simultâneo entre um fio fase/fase, fase/neutro e fase/terra ocasionará uma parada cardíaca. Isole sempre o fio que acabou de mexer antes de desencapar o outro.

Deve-se ter um cuidado especial na colocação de chuveiros, lustres, apliques e similares, pois o corte indevido ou emenda inadequada de fios podem provocar a interrupção de luz em partes do imóvel e permitir o surgimento de peças que transmitam choques elétricos. Para esses serviços, procurar sempre um técnico especializado.

O quadro de energia possui um dispositivo de proteção residual (DR). Este dispositivo evita choque, detectando qualquer corrente de fuga e automaticamente desliga todos os circuitos ligados a ele. É importante lembrar que todo e qualquer equipamento instalado com resistência ou elemento imerso em água ou com possibilidade de fuga de corrente deverá possuir resistência blindada (exemplo: chuveiro elétrico).

A distribuição das instalações elétricas, telefônicas e a de TV do apartamento estão apresentadas nas páginas 33 a 38. Em destaque, apresentamos os principais problemas que







podem ocorrer eventualmente nas instalações elétricas do seu imóvel e suas respectivas ações corretivas.

Prazos de Garantia

Desempenho dos materiais e isolamento térmico: especificados pelos fabricantes.

Problemas com a instalação: 1 (um) ano.

Manutenção Preventiva

A manutenção deve ser executada com os circuitos desargentizados (disjuntores desligados).

Permitir somente que profissionais habilitados tenham acesso às instalações e equipamentos. Isso evitará curto-circuito, choque etc.

Quando verificado qualquer problema elétrico, utilizar sapatos com sola de borracha e nunca segurar dois fios ao mesmo tempo.

Sempre que for executada manutenção nas instalações, como troca de lâmpadas, limpeza e reapertos dos componentes, desligar os disjuntores correspondentes.

Rever estado de isolamento das emendas de fios.

Reapertar a cada ano todas as conexões do Quadro de Distribuição.

Testar a cada 6 (seis) meses o disjuntor tipo DR, apertando o botão localizado no próximo disjuntor. Ao apertar o botão, a energia será cortada. Caso isso não ocorra, trocar o DR.

Reapertar a cada 2 (dois) anos todas as conexões (tomadas, interruptores e pontos de luz).

Verificar o estado dos contatos elétricos substituindo suas peças que apresentam desgaste, quando necessário (tomadas, interruptores e pontos de luz).

Perda de Garantia

Se for feita qualquer mudança no sistema de instalação que altere suas características originais.

Se for evidenciada a substituição de disjuntores por outros de capacidade diferente, especialmente de maior amperagem.

Se for evidenciado o uso de equipamentos/eletrodomésticos velhos, desarmando os disjuntores.

Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos devido à ligacão de vários equipamentos no mesmo circuito.

Se for verificada a não utilização de proteção individual para equipamentos sensíveis.

Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.







PROBLEMAS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	AÇÃO CORRETIVA
Parte da instalação não funciona.	Verificar no quadro de distribuição se a chave daquele circuito não está desligada. Em caso afirmativo, religá-la, e se esta chave voltar a desarmar, solicitar a assistência de técnico habilitado.
Superaquecimento no quadro de luz.	Verificar se existem conexões frouxas e reapertá-las. Verificar se existe alguma chave com aquecimento acima do normal, que pode ser provocado por mau contato interno à chave, devendo a mesma ser substituída. Os chuveiros e aquecedores elétricos para torneiras, quando funcionam com pouca saída de água, tendem a aquecer a instalação, provocando sobrecarga. Estes aparelhos devem ter sempre resistência blindada para evitar fugas de correntes.
As chaves do quadro de luz estão desarmando com frequência.	Podem existir maus contatos elétricos (conexões frouxas) que são sempre fontes de calor, o que afeta a capacidade das chaves. Neste caso, um simples reaperto nas conexões resolverá o problema. Outra possibilidade é que o circuito esteja sobrecarregado com instalações de novas cargas, cujas características de potência são superiores às previstas no projeto. Tal fato deve ser rigorosamente evitado.
A chave geral do quadro está desarmando.	Pode existir falta de isolação da fiação, provocando aparecimento de corrente para terra. Neste caso, deve ser identificado qual é o circuito com falha, procedendo ao desligamento de todos os disjuntores até que se descubra qual é o circuito com problema, procedendo, então, ao reparo da isolação com falha. Pode existir defeito de isolação de algum equipamento eletrodoméstico; para descobrir qual o equipamento com defeito, proceda da maneira descrita anteriormente e repare a isolação do equipamento.
Choques elétricos em torneiras e chuveiros.	Ao perceber qualquer sensação de choques elétricos, proceder da seguinte forma: desligar a chave de proteção deste circuito, desligando, assim, o chuveiro. Verificar se o fio terra do chuveiro não teve a sua seção interrompida. Verificar se o isolamento dos fios de alimentação não foi danificado e estão fazendo contato superficial com alguma parte metálica da instalação hidráulica. Caso nenhum dos itens tenha ocorrido, o problema possivelmente estará no isolamento interno do próprio chuveiro. Neste caso, é necessário mandar repará-lo ou substituí-lo por outro com as mesmas características elétricas.







2 - INSTALAÇÕES DE TELEFONES, INTERFONES E ANTENA COLETIVA

Foram previstos 10 (dez) pontos de telefone no seu apartamento, com 2 (duas) linhas, sendo três na suíte máster, dois na suíte 2 dois na suíte 3, dois na suíte 4, um no estar íntimo, um na sala de estar, um no home cinema intermediário, um na sala de almoço, um no hall de serviço, um no espaço gourmet e dois no home cinema superior, conforme apresentado nas páginas 33 a 38.

Todo o cabeamento e fiação estão executados, bastando solicitar à TELEFÔNICA a linha. As instalações de TV coletiva foram executadas pela empresa:

HR Comércio das Antenas Ltda. EPP

Rua Mariana Junqueira, 192

CEP: 14015-010 Tel.: 16 3636-5986

Centro - Ribeirão Preto - SP

As instalações de telefones e interfones foram executadas pela empresa:

R1000 Telecomunicações Ltda.

Rua Maestro Villa Lobos, 576 - Sala 2

CEP: 14080-110 Tel.: 16 3877-8700

Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP

Existe a possibilidade de comunicação entre os apartamentos do edifício e as áreas comuns através dos interfones localizados na cozinha.

Para cada um dos dormitórios existe um ponto ligado à antena coletiva (VHF) do prédio; esta ligação está completa e ajustada para o funcionamento imediato à conexão do aparelho de TV.

- É importante não fazer qualquer alteração no cabo principal da antena, nem abrir a caixinha da tomada da mesma, a fim de preservar a imagem dos aparelhos de todos os condôminos.
- Todos os quartos e home theater do apartamento estão com a previsão em tubulação seca para instalação de TV a cabo. Alertamos para que, na contratação deste serviço, seja solicitada autorização prévia ao síndico, pois os cabos da TV coletiva podem ser danificados.
- Em caso de reparos de qualquer natureza, consultar o síndico antes de autorizar o serviço.

Prazo de Garantia


Problemas com instalação: 1 (um) ano.









Distribuição Elétrica Apartamento Triplex Inferior Final 01




Distribuição Elétrica Apartamento Triplex Intermediário Final 01




Distribuição Elétrica Apartamento Triplex Superior Final 01




Distribuição Elétrica Apartamento Triplex Inferior Final 02



Distribuição Elétrica Apartamento Triplex Intermediário Final 02




Distribuição Elétrica Apartamento Triplex Superior Final 02



Legenda


\boxtimes	QUADRO TERMINAL DE LUZ (QT) h=1,50m DO CENTRO DO QUADRO CAIXA DE PASSAGEM (DIMENSÕES E ALTURA INDICADA)
7	ELETRODUTO PASSANTE A LAJE
	ELETRODUTO DE ENERGIA EMBUTIDO (LAJE OU PAREDE)
	ELETRODUTO DE ENERGIA EMBUTIDO NO PISO
S	INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4"x2", h=1,10m
SS	2 INTERRUPTORES PARALELOS EM CAIXA 4"x2", h=1,10m
SSS	3 INTERRUPTORES PARALELOS EM CAIXA 4"x4", h=1,10m
SSSS	4 INTERRUPTORES PARALELOS EM CAIXA 4"x2", h=1,10m
SSŌ	2 INTERRUPTORES PARALELOS+TOMADA MÉDIA 20A CONFORME NBR 14136 , 2P+T, 115/127V EM CAIXA 4"x4", $h=1,10m$
\$\$\overline{\Pi}\$	2 INTERRUPTORES PARALELOS+1 TOMADA MÉDIA, 2P+T, 20A-115/127V EM CAIXA 4"x4", h=1,10m
$\Box\Box$	2 TOMADAS BAIXAS, 2P+T, 115/127V, 20A CONFORME NBR 14136, EM Cx.4"x4", h=0,30m
\oplus	TOMADA BAIXA, 2P+T, 220/230V, 20A CONFORME NBR 14136, EM CAIXA 4"x2", h=0,30m
lacktriangle	TOMADA BAIXA, 2P+T, 115/127V, 20A CONFORME NBR14136, EM CAIXA 4"x2", h=0,30m
$\overline{\Phi}$	TOMADA MÉDIA, 2P+T, 115/127V, 20A CONFORME NBR 14136, EM CAIXA 4"x2", h=1,10m
abla	2 TOMADAS MÉDIAS, 2P+T, 115/127V, 20A CONFORME NBR 14136, EM Cx.4"x4", h=1,10m
$\overline{\Phi}$	TOMADA ALTA, 2P+T, 115/127V, 20A CONFORME NBR 14136, EM CAIXA 4"x2", h=2,10m
	PONTO DE FORÇA ESPECÍFICO H=indicada
=	SENSOR DE PRESENÇA NA PAREDE - h=2,10m, 360° - ALCANCE=6m
	PONTO DE LUZ NO TETO EM CAIXA OCTOGONAL NO TETO FUNDO MÓVEL
	LUMINÁRIA PARA 1 LÂMPADA DE 60W/127V, A PROVA DE GASES E VAPORES, INSTALADA NA PAREDE, h=2,10m
Е	LUMINÁRIA DE ACLARAMENTO AUTÔNOMA COM BATERIA INCORPORADA 9W - 6V/4Ah h=2,10m
	LUMINÁRIA PARA 1 LÂMPADA DE 60W/127V, INSTALADA NA PAREDE, h=2,10m
0	PONTO DE LUZ NO FORRO (PREVISÃO)
	BALIZADOR EMBUTIDO h=0,30m, CAIXA COM 1 LÂMPADA 60W
\bigvee	PONTO PARA TELEFONE EM CAIXA 4"x4", h=0,30m
	PONTO PARA TELEFONE EMBUTIDO NO PISO
	PONTO PARA INTERFONE EM Cx.4"x4", h=1,30m
	PONTO PARA TELEFONE EM CAIXA 4"x4", h=1,30m
\Rightarrow	PONTO PARA TV EM CAIXA 4"X4", h=0,30m
*	PONTO PARA TV EM CAIXA 4"X4", h=2,10m
$lackbox{0}_{\circ}$	DETECTOR DE FUMAÇA TIPO ÓTICO
S	PONTO DE SOM INSTALADO NA PAREDE CAIXA 4"x4", h=0,30m

Quadro de Distribuição Pavimento Triplex Inferior



NOTAS:
TODOS OS DIJUNTORES DEVERÃO ATENDER A CURVA C.


Quadro de Distribuição Pavimento Triplex Intermediário



NOTAS:

TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO ATENDER A CURVA C.

Quadro de Distribuição Pavimento Triplex Superior



NOTAS:
TODOS OS DIJUNTORES DEVERÃO ATENDER A CURVA C.

Quadro de Cargas Pavimento Triplex Inferior

MOME DO QT — TRIPLEX INFERIOR (x2) No. 26*PAV. OBRA. CIDADE DE MADRID TOMBOS POTENCIA (PH)—VA POTENCIA (PH)—PA POTENCIA (P															ADE DE MADRID							
N°	r N°				ILUMINAÇÃO							S	POTENCIA (PN)—VA DISTR. DE CARGAS			POTENCIA TOTAL (W)	TEŅŞÃO	CONDUTORES D mm2 TE				OBSERVAÇÕES
BAR	CIRC.	DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO	60	100	160	200	220	400		100	200	600	F1	F2	F3	INSTALADA	(V)	FASE	N	P.E.	IN(A)	OBOLIVAÇOLO
A	1	ILUMINAÇÃO SÚITE 3 E 4	2	5			2						1060			1060	127	1,5	1,5	1,5	16	POTENCIA INSTALADA
Α	2	ILUMINAÇÃO SUÍTE / ESTAR	1	5	1	2								1120		1120	127	1,5	1,5	1,5	16	ILUM+TOM=11,94+2,50=14,44KW
Α	3	ILUMINAÇÃO BANHO MASTER	4	9				1							1540	1540	127	1,5	1,5	1,5	16	HIDRO = 0,80KW
Α	4	ILUMINAÇÃO SUÍTE MASTER				2	1	1					1020			1020	127	1,5	1,5	1,5	16	APA = 3,00KW
Α	T1	TOMADAS SUÍTE4								6		1		1200		1200	127	2,5	2,5	2,5	20	AC = 13,12KW
Α	T2	TOMADAS SUÍTE3								6		1			1200	1200	127	2,5	2,5	2,5	20	TOTAL = 28,86kW
Α	T3	TOMADAS ESTAR INTIMO								9			900			900	127	2,5	2,5	2,5	20	DEMANDA
A	T4	TOMADAS SUÍTE2								7		1		1300		1300	127	2,5	2,5	2,5	20	ILUM+TOM=14,44x0,24= 3,47KVA
Α	T5	TOMADAS SUÍTE MASTER/BANHO								8		1			1400	1400	127	2,5	2,5	2,5	20	HIDRO = 0,80x1,00=0,80KVA
A	Т6	TOMADAS BANHO SRA.								6		1	1200			1200	127	2,5	2,5	2,5	20	APA = 3,00x1,00= 3,00KVA
В	77	HIDROMASSAGEM											400	400		800	220	6,0	ı	6,0	40	AC = 13,12/0,90= 14,58KVA
В	PF1	AR - CONDICIONADO											2041		2042	4083	220	6,0	-	6,0	40	TOTAL = 21,85KVA
В	PF2	AR - CONDICIONADO												2477	2477	4954	220	6,0	-	6,0	40	CORRENTE DEMANDA
В	PF3	AR-CONDICIONADO											2041	2042		4083	220	6,0	-	6,0	40	I=21850/220\3=58A
SUB T	SUB TOTAL																POTENCIA INSTALADA =25,86KW POTENCIA RESERVA =5,50KW					
TOTAL	TOTAL											8662	8539	8659	25860		POTÊNCIA TOTAL =31,36KW POTÊNCIA DEMANDA =21,85KVA					

Quadro de Cargas Pavimento Triplex Intermediário

NOME QUADE	Beeffully (BLA 14														NY 27°PAV. CIDADE DE MADRID							
N° BAR	N° CIRC.	DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO	100	160		MINA(-	500		100	(VA) 200	_	PO DIS F1	TENCIA (PN)- STR. DE CARO F2	-VA GAS F3	POTÉNCIA TOTAL (W) INSTALADA	TENSÃO (V)	COI FASE	IDUTO mm2 N		DISJ. TERM. IN(A)	
Α	11	ILUMINAÇÃO A.S./DORM. EMPA.	5	4	1							Г	1340			1340	127	1,5	1,5	1,5	16	POTENCIA INSTALADA
Α	12	ILUMINAÇÃO HOME THEATER	7				1							1100		1100	127	1,5	1,5	1,5	16	ILUM+TOM=29,08KW
Α	13	ILUMINAÇÃO SALA DE ESTAR	2		2	1		1							1400	1400	127	1,5	1,5	1,5	16	CH+APA=8,8+9,00+17,80KW
Α	T1	TOMADAS CORM. EMPR./BANHO								5		1	1100			1100	127	2,5	2,5	2,5	20	MLL = 2,00KW
Α	T2	TOMADAS ÁREA DE SERVIÇO								1		3		1900		1900	127	2,5	2,5	2,5	20	MSR = 2,50KW
Α	T3	MÁQUINA SECAR ROUPA											1250		1250	2500	220	2,5	-	2,5	20	HIDRO = 0,80KW
Α	T4	TOMADA COZINHA								4		1		1000		1000	127	2,5	2,5	2,5	20	AC = 16,27KW
Α	T5	TOMADA COZINHA								2		2			1400	1400	127	2,5	2,5	2,5	20	MOTOR = 5,77KW
В	T6	TRITURADOR										1	300	300		600	220	2,5	-	2,5	20	TOTAL = 74,22kW
В	77	AQUECEDOR PASSAGEM											1500		1500	3000	220	6,0	-	6,0	40	DEMANDA
В	Т8	MÁQUINA LAVAR LOUÇA												1000	1000	2000	220	2,5	-	2,5	20	ILUM+TOM=29,08x0,24= 6,98KVA
В	Т9	TOMADA COZINHA										1	600			600	127	2,5	2,5	2,5	20	CH+APA=17,80x0,43=7,65KVA
В	T10	TOMADAS S. ALMOÇO								4				400		400	127	2,5	2,5	2,5	20	MLL = 2,00x1,00= 2,00KVA
В	T11	TOMADAS HOME THEATER								7					700	700	127	2,5	2,5	2,5	20	MSR = 2,50x1,00= 2,50KVA
В	T12	TOMADAS SALA DE ESTAR								10			1000			1000	127	2,5	2,5	2,5	20	HIDRO = 0,80x1,00=0,80KVA
В	T13	CHUVEIRO ELÉTRICO											2200	2200		4400	220	6,0	ı	6,0	40	AC = 16,27/0,90= 18,08KVA
С		QT-TRIPLEX INFERIOR											10453	10454	10453	31360	220/3ø	25,0	25,0	16,0	80	MOTOR = 5,77/0,75=7,69KVA
С		QT-TRIPLEX SUPERIOR											9613	9614	9613	28840	220/3ø	16,0	16,0	16,0	63	TOTAL = 45,70KVA
																						CORRENTE DEMANDA
																						I=45700/220√3=120A
SUB T	SUB TOTAL															POTENCIA INSTALADA =86,64KW POTENCIA RESERVA =2,50KW						
TOTAL	TOTAL											29356	27968	27316	84640	POTÉNCIA TOTAL =87,14KW POTÉNCIA DEMANDA =45,70KVA						

Quadro de Cargas Pavimento Triplex Superior

NOME	. ,														NAV. 28°PAV. OBRA CIDADE DE MADRID							
N' N'			ILUMINAÇÃO							TOMADAS (VA)			POTĒNCIA (PN)—VA DISTR. DE CARGAS			POTÊNCIA TOTAL (VA)	TEŅŞÃO	CONDUTORES mm2			DISJ. IERM.	OBSERVAÇÕES
BAR	N° CIRC.	DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO	60	100	160	200	220	Ш		100	200	600	F1	F2	F3	INSTALADA	(V)	FASE	N	P.E.	IN(A)	OBOLIVAÇÕEO
A	21	ILUMINAÇÃO ESTAR		6		2							1000			1000	127	1,5	1,5	1,5	16	POTENCIA INSTALADA
Α	22	ILUMINAÇÃO TERRAÇO GOURMET	1	4	2		2							1220		1220	127	1,5	1,5	1,5	16	ILUM+TOM=8,02+2,00=10,02KW
Α	T1	TOMADAS ESTAR								12					1200	1200	127	2,5	2,5	2,5	20	CH+APA=4,40+3,00+2,50=9,90KW
Α	T2	TOMADAS TERRAÇO GOURMET 1								7		1	1300			1300	127	2,5	2,5	2,5	20	AC=3,15KW
Α	T3	TOMADAS TERRAÇO GOURMET 1										1	300		300	600	220	2,5	-	2,5	20	MOTOR=5,77KW
Α	T4	TOMADAS ESPAÇO GOURMET								3		3		2100		2100	127	2,5	2,5	2,5	20	TOTAL=28,84KW
Α	T5	TRITURADOR										1	300	300		600	220	2,5	-	2,5	20	DEMANDA
Α	T6	AQUECEDOR PASSAGEM												1500	1500	3000	220	6,0	-	6,0	4,0	ILUM+TOM=10,02x0,24= 2,41KVA
Α	77	CHUVEIRO ELÉTRICO											2200		2200	4400	220	6,0	-	6,0	4,0	CH+APA=9,90x0,56=5,54KVA
В	PF21	PISCINA											140	140	140	420	200/3ø	2,5	-	2,5	20	AC =3,15/0,90=3,50KVA
В	PF22	ELEVADOR											1503	1504	1503	4510	200/3ø	4,0	-	4,0	25	MOTOR =5,77/0,75=7,69KVA
В	PF23	AR-CONDICIONADO												1575	1575	3150	220	6,0	-	6,0	40	TOTAL = 19,14KVA
В	PF24	APOIO ELÉTRICO AQUECEDOR											1250		1250	2500	220	2,5	-	2,5	20	CORRENTE DEMANDA
В	PF25	BOMBA CIRCULAÇÃO											210	210		420	220	2,5	-	2,5	20	I=19140/220√3=51A
В	PF26	BOMBA CIRCULAÇÃO											210	210		420	220	2,5	-	2,5	20	
SUB T	SUB TOTAL														POTÈNCIA INSTALADA =26,84KW POTÈNCIA RESERVA =2,00KW POTÈNCIA TOTAL =28,84KW POTÈNCIA TOTAL =28,84KW POTÈNCIA DELMANDA =19,14KVA							
TOTAL	TOTAL											8413	8759	9668							26840	

Instalações Hidrossanitárias

1- COLUNAS, COLETORES E RAMAIS

O abastecimento de água do apartamento é controlado por registro geral, localizado no hall de serviço junto ao medidor de água. Em caso de emergência ou quando houver necessidade de realizar algum reparo na rede, o registro correspondente ao ponto do apartamento deve ser fechado. Recomenda-se também fechar os registros em caso de ausência prolongada.

Na área de serviço foram previstos pontos para abastecimento de água para máquina de lavar roupas e na cozinha, para máquina de lavar louças.

As plantas das páginas 53 a 55 (final 1) e 80 a 82 (final 2) indicam as paredes por onde passam as tubulações, a fim de orientar para o caso de furação ou manutenção.

ATENÇÃO: os dois lados da parede devem ser verificados.

As tubulações principais do edifício, como colunas de água, esgoto, ventilação e águas pluviais, além das conexões destas tubulações com ramais de distribuição, estão executadas no interior das paredes.

É fundamental que somente profissionais especializados realizem os serviços sob a orientação e responsabilidade do condomínio.

Instalações Hidráulicas Orlandin Ltda. S/C ME

Rua Salvador Di Fázio Filho, 350

Tel.: 16 3627-9385

Jd. Palmares - Ribeirão Preto - SP

2 - BANCADAS

As pias das cozinhas são em granito preto São Gabriel, contendo cuba simples de aço inox retangular Tramontina. Área de serviço em granito preto São Gabriel contendo cuba tanque de encaixe em aço inox Tramontina.

Bancada ddo espaço gourmet em granito preto São Gabriel contendo cuba simples em aço inox.

Bancada do lavabo e dos banhos das suítes em mármore Travertino, contendo cuba de louça redonda no lavabo e cuba de louça oval nos banhos.

Prateleiras da despensa em granito preto São Gabriel.

Para mantê-las em ótimas condições de uso, recomendamos:







Tramontina Sudeste S.A.

Avenida Aruanã, 684

CEP: 06460-010 Tel.: 11 4197-1266

Bairro Tamboré - Barueri - SP

Deca - Duratex S.A.

Rua João Ramalho, 1511

CEP: 14085-040

Serviço de Atendimento DECA: 16 3612-3435

Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP

3 - METAIS SANITÁRIOS

Os metais aplicados nos apartamentos são da marca Deca, linha Targa C-37 cromada para áreas sociais e cozinha, e linha C-39 cromada para área de serviço.

Deca - Duratex S.A.

Rua João Ramalho, 1511

CEP: 14085-040

Serviço de Atendimento DECA: 16 3612-3435

Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP

4 - LOUÇAS

As louças do apartamento são:

Banheiros, suítes e social marca Deca, linha Monte Carlo, na cor branca.

Banheiro de serviço marca Deca, linha Izy, na cor branca.

Deca - Duratex S.A.

Rua João Ramalho, 1511

CEP: 14085-040

Serviço de Atendimento DECA: 16 3612-3435

Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP

Cuidados de Uso

NÃO jogue nenhum objeto nos vasos sanitários e ralos que possa causar entupimento, tais como: absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio dental etc.

NUNCA jogue gordura ou resíduo sólido nos ralos das pias e lavatórios. Jogue-os diretamente no lixo.

NÃO deixe de usar a grelha de proteção que acompanha a cuba de inox das pias de cozinha.

NUNCA suba ou se apoie nas louças e bancadas, pois podem se soltar ou quebrar, causando ferimentos graves. Cuidados especiais com crianças.

Nas máquinas de lavar e tanque deve-se dar preferência ao uso de sabão biodegradável, para evitar o retorno de espuma.

NÃO utilize para eventual desobstrução do esgoto hastes,







ácidos ou similares.

Banheiros, cozinhas e áreas de serviço sem utilização por longos períodos podem ocasionar mau cheiro, em função da ausência de água nos ralos e sifões. Para eliminar este problema, basta adicionar uma pequena quantidade de óleo de cozinha para formação de uma película, evitando-se, assim, a evaporação.

NÃO aperte em demasia os registros, torneiras, misturadores. Ao instalar filtros, torneiras etc., **NÃO** os atarraxe com excesso de força, pois pode danificar a saída da tubulação, provocando vazamentos.

NÃO permitir sobrecarga de louças sobre a bancada.

NÃO devem ser retirados elementos de apoio (mão-francesa), coluna do tanque etc., podendo sua falta ocasionar quebra ou queda da peça ou bancada.

Mantenha vedado o ponto de esgotamento de água da máquina de lavar na parede, usando acessórios próprios.

Limpe os metais sanitários, ralos das pias e lavatórios, louças e cubas de aço inox em pias com água e sabão neutro e pano macio. **NUNCA** com esponja ou palha de aço e produtos abrasivos.

É importante não apoiar ou pendurar peso nas torneiras, principalmente baldes com água, pois os metais não resistem a esse esforço extra, ocasionando sua ruptura.

Perda de Garantia

Danos sofridos pelas partes integrantes das instalações em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta, erros de especificação ou agentes da natureza (raios).

Danos causados por impacto ou perfurações em tubulações (aparentes, embutidas ou requadradas).

Instalação ou uso incorreto dos equipamentos.

Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço e esponja dupla face).

Se for constatado entupimento por quaisquer objetos jogados nos vasos sanitários e ralos, tais como: absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos etc.

Se for constatado desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedante, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação.

Se for constatada a falta de limpeza nos aeradores, provocando, assim, acúmulo de resíduos neles.

Se for constatada a retirada dos elementos de apoio (mão-francesa, coluna do tanque etc.) provocando a queda ou a quebra da peça ou bancada.

Se for constatado o uso de produtos abrasivos e/ou limpeza inadequada nos metais sanitários.







Se for constatado nos sistemas hidráulicos pressões (desregulagem da válvula redutora de pressão) e temperaturas (geradores de calor, aquecedores etc.) discordantes das estabelecidas em projeto.

Equipamentos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica.

Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante.

Equipamentos instalados em locais onde a água é considerada não-potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas que ocasionem o mau funcionamento do produto. Objetos estranhos no interior do equipamento ou nas tubulações, que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.

Garantia: Instalações Hidráulicas/Louças/Metais

Prazos de Garantia

Aquecedores: 1 (um) ano

Colunas de Água Quente e Fria

Tubos de Queda de Esgoto

Danos causados devido à movimentação ou acomodação da estrutura: 5 (cinco) anos.

Coletores

Problemas com a instalação: 1 (um) ano.

Ramais

Problemas com as instalações embutidas e vedação: 1 (um) ano.

Louças/Caixa de Descarga

Instalação e funcionamento: 1 (um) ano.

Garantia do material: definido segundo os padrões do fabricante.

Torneiras/Registro/Sifões/Flexíveis/Válvulas

Funcionamento e vedação: 1 (um) ano.

Garantia do material: definido segundo os padrões do fabricante.

Situações não Cobertas pela Garantia

Peças que apresentem desgaste natural, pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação.

Manutenção Preventiva

Limpe periodicamente os ralos e sifões das louças, tanques e pias do seu imóvel, retirando todo e qualquer material causador de entupimento (piaçava, panos, fósforos, cabelos etc.) e jogando água a fim de se manter o fecho hídrico nos ralos sifonados, evitando, assim, o mau cheiro







proveniente da rede de esgoto.

Limpe periodicamente os aeradores (bicos removíveis) das torneiras, pois é comum o acúmulo de resíduos provenientes da própria tubulação.

Limpe e verifique a regulagem do mecanismo de descarga periodicamente.

Substitua periodicamente os vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores e registros de pressão para garantir a boa vedação e evitar vazamentos.

Verifique gaxeta, anéis o'ring e estanqueidade dos registros de gaveta, evitando vazamento.

5 - AQUECIMENTO DA ÁGUA

O aquecimento da água dos banheiros é feito através de um aquecedor solar. A instalação das placas está no ático e sua manutenção deve ser feita por uma pessoa habilitada pelo fabricante.

Para o projeto foram considerados como ponto de abastecimento os chuveiros do banheiros das suítes.

O sistema de abastecimento de água quente foi calculado para atender as duchas dos banheiros com vazão de 8 litros por minuto; recomendação esta que deve ser levada em conta no ato da aquisição da ducha.

No banheiro de empregada foi previsto ponto para instalação do chuveiro elétrico.

Na torneira da pia da cozinha pode ser instalado um aquecedor de passagem elétrico, porém com resistência blindada. Cuidados:

- a) Evite abrir demasiadamente a água fria, para que não ocorra choque de pressão.
- b) Se houver ducha higiênica, manter os registros sempre fechados.
- c) Na interrupção prolongada de uso (ausência por motivo de viagem), deve-se fechar bem o registro de gás e desconectar o plugue da tomada elétrica.

6 - INSTALAÇÕES DE GÁS

A instalação de gás do apartamento foi feita pela CIA Ultragás S.A. com a provisão de um ponto de abastecimento para o fogão embutido na parede junto ao fogão, e um ponto para aquecedor.

Atentar para o lado da saída de gás do fogão, verificar variante em projeto e consultar o manual do equipamento. Todas as tubulações, abrigos de medidores, abrigo de válvula reguladora de pressão e outros dispositivos exigidos já foram executados, vistoriados, atestados e aprovados por empresa especializada.







Gás Brasiliano

Av. Presidente Vargas, 740 - Alto Boa Vista

CEP: 14025-700 Tel.: 16 3913-4546 Ribeirão Preto - SP

Solicitação do Gás

Caberá ao proprietário solicitar o pedido de ligação através do fone - 0800 7736099 - 24h todos os dias da semana, sem ônus.

No dia marcado para a ligação, o proprietário ou representante deverá estar no local com cópia do RG e CPF, e assinar o Termo de Aceitação para utilização do gás natural. Será feita a conversão de seu equipamento (fogão); caso o mesmo seja novo, a Gás Brasiliano não irá executar a conversão e o proprietário deverá solicitar a assistência técnica do fogão para esta conversão. Caso o proprietário adquirir um fogão novo sugerimos a compra de fogão para Gás Natural.

Para efeito de faturamento, a Gás Brasiliano irá considerar a leitura visual no equipamento (medidor). Após o faturamento, a concessionária enviará a fatura para cada unidade usuária com antecedência mínima de 5 dias da data do vencimento.

Através do fone 0800 7736099, o usuário poderá dar sugestões, registrar reclamações, esclarecer dúvidas ou solicitar serviços sem sair de sua casa. Abaixo, alguns serviços que podem ser solicitados através deste numero telefônico:

- Ligação do gás;
- Religação;
- 2° Via da fatura;
- Suspensão do gás;
- Alteração de cadastro;
- Troca de titularidade;
- Análise de consumo:
- Assistência Técnica;
- EMERGÊNCIA 24h o atendimento de emergência possui total prioridade.

A Gás Brasiliano oferece atendimento pessoal no endereço abaixo, das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Av. Presidente Vargas, 740 - Alto Boa Vista

CEP: 14025-700 Tel.: 16 3913-4546 Ribeirão Preto - SP

Atendimento pela internet: www.gasbrasiliano.com.br

 Deve-se ler com atenção os manuais que acompanham os fogões.







- Nunca teste ou procure vazamentos nos equipamentos a gás utilizando fósforos ou outro material inflamável. Para isso recomenda-se o uso de espuma de sabão ou sabonete.
- Orientar o marceneiro para fazer o armário próximo ao fogão de forma que o registro de gás figue com fácil acesso.
- Verifique todas as noites, antes de deitar, se estão bem fechados os registros e as torneiras dos aparelhos de gás.
- Sempre que não houver utilização constante ou em caso de ausência prolongada do imóvel, recomenda-se deixar esses registros desligados.
- Caso ocorram vazamentos, não acenda fósforos, não ligar ou desligar celular onde haja cheiro de gás, não use objetos que produzam faíscas, nem acione os interruptores de luz. Feche todas as torneiras de gás, abra as janelas, portas e comunique-se imediatamente com a empresa concessionária através do 0800 7736099.


Cuidado! Não confie a manutenção dos equipamentos e tubulações de gás a pessoas não habilitadas.









Perfurações em Paredes Apartamento Triplex Inferior Final 1




Perfurações em Paredes Apartamento Triplex Intermediário Final 1




Perfurações em Paredes Apartamento Triplex Superior Final 1




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Suíte Master Elevação 1




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Senhora Elevação 2




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Senhora Elevação 3




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Senhor Elevação 4




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Suíte 2 Elevação 5




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 2 Elevação 6




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Suíte 3 Elevação 7




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 3 Elevação 8




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 3 Elevação 9




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Suíte 4 Elevação 10




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 4 Elevação 11




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 4 Elevação 12




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 4 Elevação 13




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Lavabo Elevação 14




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Lavabo Elevação 15




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Sala de Almoço Elevação 16




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Cozinha Elevação 17




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Cozinha Elevação 18




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Área de Serviço Elevação 19




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Área de Serviço Elevação 20




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Banho Serviço Elevação 21




Perfurações em Paredes Triplex Superior - Espaço Gourmet Elevação 22




Perfurações em Paredes Triplex Superior - Vestiário Elevação 23




Perfurações em Paredes Triplex Superior - Solarium Elevação 24




Perfurações em Paredes Pavimento Triplex Inferior Final 2




Perfurações em Paredes Pavimento Triplex Intermediário Final 2




Perfurações em Paredes Pavimento Triplex Superior Final 2




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Suíte Master Elevação 1a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Senhora Elevação 2a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Senhora Elevação 3a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Senhor Elevação 4a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Suíte 2 Elevação 5a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 2 Elevação 6a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Suíte 3 Elevação 7a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 3 Elevação 8a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 3 Elevação 9a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Suíte 4 Elevação 10a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 4 Elevação 11a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 4 Elevação 12a




Perfurações em Paredes Triplex Inferior - Banho Suíte 4 Elevação 13a




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Lavabo Elevação 14a




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Lavabo Elevação 15a




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Sala de Almoço Elevação 16a




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Cozinha Elevação 17a




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Cozinha Elevação 18a




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Área de Serviço Elevação 19a




Perfurações em Paredes Triplex Intermediário - Área de Serviço Elevação 20a




Perfurações em Paredes Triplex Superior - Banho Serviço Elevação 21a




Perfurações em Paredes Triplex Superior - Espaço Gourmet Elevação 22a



Perfurações em Paredes Triplex Superior - Vestiário Elevação 23a



Perfurações em Paredes Triplex Superior - Solarium Elevação 24a



Impermeabilizações e Vedações

Todos os banheiros receberam cimento polimérico estruturado na região dos boxes e manta asfáltica em todos os pontos de ralo do apartamento.

A varanda recebeu tratamento através de manta asfáltica.

- Para evitar o aparecimento de infiltrações na cozinha, banheiros e área de serviço, observe os cuidados relacionados à manutenção de pisos, azulejos e cerâmicas.
- Em edifícios, é muito importante não instalar equipamento ou realizar qualquer obra em áreas impermeabilizadas sem consulta prévia à Construtora ou à empresa especializada que executou o serviço.
- Se aparecerem manchas de umidade no teto, antes de chamar a Construtora, peça ao proprietário do apartamento superior que verifique os rejuntamentos dos pisos, ralos e peças sanitárias.
- Evite a limpeza nas áreas frias com ácidos ou soda cáustica porque, pelo seu alto poder corrosivo, tendem a eliminar os rejuntamentos dos pisos e paredes, podendo provocar infiltrações generalizadas.
- Evite qualquer esforço mecânico nos ralos, pois se os atingirem diretamente, poderão provocar fissuras na impermeabilização e consequentemente, causar vazamentos.
- Na região dos boxes de banheiros, bem como na varanda, é importante que não sejam feitos furos de forma alguma, por menores que sejam.

Prazo de Garantia

Sistema de impermeabilização: 5 (cinco) anos.

Manutenção Preventiva

Inspecionar anualmente os rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras, ralos e peças sanitárias, pois através das falhas nos mesmos, poderá ocorrer infiltração de água.

Caso haja danos à impermeabilização, não executar os reparos com os materiais e sistemas diferentes do aplicado originalmente, pois a incompatibilidade pode comprometer o bom desempenho do sistema.

No caso de defeitos de impermeabilização e de infiltração de água, não tente você mesmo resolver o problema.

Perda de Garantia

Reparo e/ou manutenção executados por empresas não

Manual do Proprietário







especializadas.

Danificação da manta devido à instalação de equipamentos ou reformas em geral.

Produtos e equipamentos inadequados para limpeza dos reservatórios.

Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções preventivas necessárias.

Manual do Proprietário







Instalações Mecânicas

O edifício é dotado de 4 (quatro) elevadores da marca Otis, sendo 2 (dois) destinados à utilização social e 2 (dois) para serviços.

Elevadores Otis Ltda.

Rua Jácomo Rossi, 153

CEP: 14090-343 Tel.: 16 3456-4200

Jardim Paulistano - Ribeirão Preto - SP

Todo e qualquer transporte de móveis e/ou de grandes embalagens deve ser efetuado pelo respectivo elevador de serviço.

Prazo de Garantia

Os elevadores têm garantia de fábrica por um período de 12 (doze) meses a partir do acionamento, conforme Contrato de Assistência formalizado com o fabricante. Tal garantia prevê a substituição de peças e equipamentos que apresentarem falhas de fabricação ou montagem, excluídas as ocorrências por abuso, uso inadequado e negligência.

Os elevadores estão equipados com:

- Ventilação;
- Intercomunicador;
- Fonte de energia de emergência, interligada no gerador do edifício;
- Estacionamento automático no pavimento Térreo.

Recomenda-se que a manutenção seja realizada pelo próprio fabricante, para manter a validade da garantia.

É proibido por lei chavear a porta do elevador. Para isso existem sistemas apropriados como senhas ou utilização de cartão de acesso.

Constantes problemas que impedem o funcionamento dos elevadores podem ser evitados a partir da adequada utilização dos mesmos, atentando-se para algumas medidas práticas, conforme apresentadas:

- Por se tratarem de equipamentos complexos e sensíveis, somente empresas especializadas na sua manutenção e conservação devem ter acesso às suas instalações.
- É importante que o condomínio mantenha o contrato de manutenção com a própria empresa que forneceu o equipamento.
- Aperte o botão de chamada uma única vez.
- Só abra a porta do pavimento quando a porta do eleva-

Manual do Proprietário







dor estiver totalmente aberta.

- Entre e saia da cabine olhando para as soleiras das portas.
- Observe o número máximo de passageiros.
- Não permita que crianças brinquem ou trafeguem sozinhas nos elevadores.
- Não retenha o elevador em seu andar.
- Não fume dentro da cabine. É proibido por lei.
- Em caso de pane, não se afobe. Aperte o botão de emergência e faça contato através do intercomunicador. Aguarde o auxílio externo.
- Nunca tente sair do elevador sozinho.
- Em caso de incêndio, utilize somente a escada.

Prazo de Garantia

Problemas com a instalação: 1 (um) ano.







Ar Condicionado

Para cada apartamento foi projetado o uso de climatização através de unidades autônomas tipo split ambiente.

Estão sendo fornecidas e instaladas linhas frigorígenas de split nos ambientes: sala de almoço, sala de jantar, sala de estar, suíte 4, suíte 3, suíte 2 e suíte master.

O ponto de força sempre será 220 V. A instalação de máquinas não deverá superar a carga elétrica prevista.

Para as informações de ponto de força, ponto de dreno e localização de máquinas, verificar nas elevações.

Cada usuário será responsável pela aquisição, dimensionamento, instalação e manutenção das máquinas. No terraço técnico, as máquinas deverão ficar apoiadas no chão sobre calços de borracha e não poderão ultrapassar a altura do peitoril.

Prazo de Garantia

1 (um) ano na infraestrutura.

Obs.: Antes de qualquer instalação, consultar as elevações, onde serão apontados os locais que não poderão ser furados.







Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

Apesar de riscos de incêndio em edifícios serem pequenos, eles podem ser provocados por descuidos, como esquecer ferro de passar roupas ligado, panelas superaquecidas, curto-circuitos ou até mesmo cigarros mal apagados.

Todo o material de combate a incêndio foi adquirido respeitando a normatização brasileira NBR, tendo sido feita a devida fiscalização e aprovação por parte do Corpo de Bombeiros. Neste edifício, os Halls de Serviço possuem extintores, rede de hidrantes e são bloqueados por portas corta-fogo. A escada coletiva é pressurizada.

Os extintores de incêndio servem para um primeiro combate a pequenos incêndios. Para tanto, é importante ler atentamente as instruções contidas no corpo do próprio equipamento, especialmente no que diz respeito às classes de incêndio para a qual é indicado e como utilizá-lo. A Tabela na página 114 esclarece alguns pontos.

O extintor e o local de sua colocação não devem ser alterados, pois foram determinados pelo Corpo de Bombeiros.

Incêndios de maior intensidade podem ser combatidos com uso de hidrantes, desde que não localizados em líquidos inflamáveis e/ou equipamentos elétricos.

As caixas de hidrantes possuem mangueiras que permitem combater o fogo com segurança, em qualquer ponto do pavimento.

As portas corta-fogo têm a finalidade de impedir a propagação do fogo e proteger as escadas durante a fuga em caso de incêndio, sendo importante que se mantenham sempre fechadas para que o sistema de molas não seja danificado e impeça o perfeito funcionamento em caso de necessidade.

O acesso às portas corta-fogo nunca pode estar obstruído.

A pressurização da escada tem o objetivo de impedir que fumaça entre no compartimento da escada, de forma a evitar o asfixiamento na rota de fuga.







Em Caso de Incêndio

- Ao notar indícios de incêndio (fumaça, cheiro de queimado etc.), certifique-se do que está queimando e da extensão do fogo, sempre a uma distância segura.
- Ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
- Combata o fogo utilizando o extintor mais apropriado, conforme descrito na tabela de classe de incêndio.
- Em caso de não saber manusear os extintores, saia do local imediatamente usando as escadas pressurizadas e elevador de emergência. Não se esqueça de fechar as portas e janelas atrás de si, sem trancá-las, desligando a eletricidade e alertando os demais moradores.
- Jamais utilize os elevadores em caso de incêndio.
- Não tente salvar objetos. Sua vida é mais importante.







Informações Úteis

CLASSE DE INCÊNDIO	TIPO DE INCÊNDIO	EXTINTOR RECOMENDADO
A	Materiais sólidos, fibras têxteis, ma- deira, papel etc.	Água Pressurizada
В	Líquidos inflamáveis e derivados de petróleo.	Pó Químico
С	Material elétrico, motores, transfor- madores etc.	Gás Carbônico
D	Gases inflamáveis sob pressão.	Pó Químico Seco







Garagens e Depósitos

A atribuição específica das vagas de garagem e depósitos a cada uma das unidades do edifício será realizada em sorteio após a instalação do condomínio, mediante convocação de assembleia geral extraordinária para esse fim.







Portões

Os portões de acesso de automóveis as garagens possuem equipamento para comando remoto tipo Gap (a ser adquirido pelo condomínio).

O portão de pedestre tem o seu acionamento controlado pelo porteiro.

Todo o sistema é da marca Pecinin e foi instalado pela A.C.R. Comércio de Alarmes.

A.C.R. Comércio de Alarmes Contra Roubo Ltda. ME

Rua Pedro Correia de Carvalho, 405 - SL 01

CEP: 14076-150 Tel.: 16 3281-1912

Jardim Independência - Ribeirão Preto - SP

Prazo de Garantia

Problemas com a instalação: 1 (um) ano.







Disposições Gerais

- A Construtora e/ou Incorporadora se obriga a fornecer a todos os adquirentes das unidades autônomas o Manual do Proprietário, e ao síndico, o Manual das Áreas Comuns, bem como o esclarecimento para seu uso correto e dos prazos de garantia e manutenções a serem feitas.
- A Construtora e/ou Incorporadora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de Assistência Técnica, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no Termo de Garantia.
- A Construtora e/ou Incorporadora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de dúvidas referentes à Manutenção Preventiva e à Garantia.
- O proprietário se obriga a efetuar a Manutenção Preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes nesse Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de agrantia.
- O proprietário é responsável pela Manutenção Preventiva de sua unidade e é co-responsável pela Manutenção Preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas Brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir acesso do profissional destacado pela Construtora e/ou Incorporadora, para proceder as vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia.
- O síndico é responsável pela elaboração e execução do Programa de Manutenção Preventiva, de acordo com a NBR 5674 Manutenção da Edificação.
- No caso de revenda, o proprietário obriga-se a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia do seu imóvel ao novo condômino, entregando os documentos e manuais correspondentes.
- No caso de alteração do síndico ou responsável pelo gerenciamento de edifícios, este obriga-se a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns ao seu substituto, entregando os documentos e manuais correspondentes.

Constatando-se, na visita de avaliação dos serviços solicitados, que esses serviços não estão enquadrados nas condições da garantia, será cobrada uma taxa de visita e não entrará como perda da Garantia.







Perda de Garantia

- Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário, o Manual das Áreas Comuns e a NBR 5674 -Manutenção da Edificação, no que diz respeito à Manutenção Preventiva correta, para imóveis habitados ou não.
- Se, nos termos do artigo nº 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da Garantia concedida.
- Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários.
- Se houver danos por mau uso ou não respeitando os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e estruturas.
- Se os proprietários não permitirem o acesso do profissional destacado pela Construtora e/ou Incorporadora nas dependências de sua unidade e nas áreas comuns para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica.
- Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnica e as devidas providências sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio.
- Se não for elaborado e executado o Programa de Manutenção Preventiva de acordo com a NRB 5674 Manutenção da Edificação.

Obs.: Demais fatores que possam acarretar a perda de Garantia estão descritos nas orientações de uso e manutenção do imóvel para os sistemas especificados.







Manutenção Preventiva

Item	Descrição	Periodicidade		
Esquadrias de alumínio	Limpeza geral de esquadria (zona urbana ou rural).	A cada ano		
	Limpeza dos orifícios dos trilhos inferiores.	1 vez a cada 3 (três) meses		
	Reapertar parafusos aparentes dos fechos.	A cada ano		
	Regulagem do freio.			
Esquadrias de madeira	Reaperto dos trincos	Semestralmente		
Forro dos ba- nheiros	Repintar.	A cada ano		
Porcelanatos, azulejos e cerâmicas – Impermeabili- zação	Inspecionar os rejuntamentos dos pisos, paredes, ralos e peças sanitárias.	A cada ano		
Estruturas/ paredes	Repintar áreas privativas, comuns e fachada da edificação.	A cada 3 (três) anos		
Instalações hidráulicas/ louças/metais	Verificar os ralos e sifões das louças e pias.	A cada 6 (seis) meses		
	Trocar os vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores de lavatório e de bidê e registros de pressão.	A cada ano		
	Limpar os aeradores (bicos removíveis).	A cada 6 (seis)		
	Limpar e verificar regulagem do mecanismo de descarga.	meses		
	Verificar gaxeta, anéis o'ring e estanqueidade dos registros de gaveta e dos registros de esfera.	A cada 3 (três) anos		
	Verificar anéis o'ring dos registros de pressão, misturador de lavatório e de bidê.	A cada ano		
	Verificar o diafragma da torre de entrada e a comporta do mecanismo de caixa acoplada.	A cada 3 (três) anos		
	Limpar o crivo do chuveiro.	A cada ano		
	Instalação Elétrica			
Quadro de distribuição de circuitos	Reapertar todas as conexões do quadro de distribuição	A cada ano		
	Testar o disjuntor DR.	A cada 6 (seis) meses		
Tomadas, interruptores e pontos de luz	Reapertar conexões e verificar estado dos contatos elétricos, substituindo as peças que apresentam desgaste.	A cada 2 (dois) anos		

Nota: Recomendamos a contratação de empresa especializada para realizar a Manutenção Preventiva.







Utilização dos Equipamentos Coletivos do Condomínio

Neste prédio foi instalado Circuito Interno de TV interligado à guarita, cobrindo todo o campo de visão dos portões de acesso da rua para o edifício. Também foi instalado um Circuito Perimetral de Infravermelho com controle centralizado na guarita. Ambos os sistemas foram instalados pela empresa:

A.C.R. Comércio de Alarmes Contra Roubo Ltda. ME

Rua Pedro Correia de Carvalho, 405 - SL 01

CEP: 14076-150 Tel.: 16 3281-1912

Jardim Independência - Ribeirão Preto - SP

Prazo de Garantia

Problemas com instalação: 1 (um) ano.

As regras para utilização do salão de festas, salão de jogos, sala de ginástica, piscina, vestiários e áreas de lazer devem ser estabelecidas no regulamento interno elaborado pelo próprio condomínio.

Para uso adequado da piscina é aconselhável:

- Tomar banho de chuveiro, lavar os pés e não usar óleos e cremes no corpo antes de entrar na água.
- Que pessoas portadoras de lesões na pele e doenças infectocontagiosas não frequentem a piscina.

Toda a convivência em grupo é pacífica quando respeitamos o próximo.

Segurança Patrimonial

Verifique se há critérios de acesso para visitantes, fornecedores, representantes de órgãos oficiais e das concessionárias. Verifique com o síndico se foi contratado seguro contra incêndio e outros sinistros (obrigatório), abrangendo todas as unidades, partes e objetos comuns.

Garanta a utilização adequada dos ambientes para os fins que foram destinados, evitando utilizá-los para o armazenamento de materiais inflamáveis e outros não autorizados. Garanta a utilização adequada dos equipamentos das áreas comuns para os fins que foram projetados.







Operação do Imóvel

Medição Individualizada

O sistema de Medição Individualizada é composto por medidores de consumo de água fria, medidores de consumo de gás e medidores de consumo de energia elétrica.

- As medições de gás serão individualizadas por sistema específico da Gás Brasiliano. Este medidor está instalado no shaft de serviço.
- As medições de energia serão através de sistema específico da CPFL.
- O sistema de Medição Individualizada de consumo de água fria é interligado a um painel central e este, interligado a um computador. O painel será instalado no pavimento térreo do edifício. O sistema de ligação entre os medidores e o painel é composto basicamente por cabos de sinal e, entre o painel e o computador, será utilizado um cabo de comunicação, ambos de extra baixa tensão. O sistema como um todo utiliza o "Shaft" de seviço para as passagens dos cabos.

Perda da Garantia

Qualquer violação nestes compartimentos, nos referidos cabos e principalmente no painel central, assim como detectação da prática de qualquer ato de vandalismo, leva o condomínio à perda da garantia de fábrica dos equipamentos instalados e do sistema como um todo. A interferência por pessoas não autorizadas em qualquer uma das partes citadas que compõem o sistema também levará o condomínio à perda de garantia dos equipamentos e do sistema como um todo.

Gás Brasiliano

Avenida Pres. Vargas, 740

CEP: 14025-700 Tel.: 16 3913-4546 Ribeirão Preto - SP

Mobix Individualiza S.A.

Rua Visconde de Abaeté, 336

CEP: 14025-050 Tel.: 16 3877-5340

Jd. Sumaré - Ribeirão Preto - SP







Prazo de Garantia

Problemas com a infraestrutura e prumadas: 1 (um) ano.

1 - MEIO AMBIENTE

É importante estar atento para os aspectos ambientais e promover a conscientização dos moradores e funcionários para que colaborem em ações que tragam benefícios, tais como:

Uso Racional da Água

Verifique mensalmente as contas para analisar o consumo de água e checar o funcionamento dos medidores ou a existência de vazamentos. Em caso de oscilações, chamar a concessionária para inspeção (esta prática também pode ser adotada para o uso de gás).

Verifique mensalmente a existência de perdas de água (torneiras "pingando", bacias "escorrendo" etc.)

Fique atento para o uso adequado da água, evitando o desperdício.

Uso Racional da Energia

Procure estabelecer o uso adequado de energia, desligando quando possível pontos de iluminação e equipamentos.

Para evitar fuga de corrente elétrica, realize as manutenções sugeridas, tais como: rever estado de isolamento das emendas de fios, reapertar as conexões do Quadro de Distribuição e as conexões de tomadas, interruptores e ponto de luz, verificar o estado dos contatos elétricos, substituindo peças que apresentam desgaste.

Instale equipamentos e eletrodomésticos que possuam selo de "conservação de energia", pois estes consomem menos energia.

Coleta Seletiva

Procure implantar um programa de coleta seletiva no edifício e destine os materiais coletados a instituições que possam reciclá-los ou reutilizá-los.

2 - MODIFICAÇÕES E REFORMAS NO IMÓVEL

Reformas

ATENÇÃO

Caso sejam executadas reformas no seu imóvel, tome os seguintes cuidados:

O imóvel foi construído a partir de projetos elaborados por empresas especializadas, obedecendo à Legislação Brasileira de Normas Técnicas.

A Construtora e/ou Incorporadora não assumem responsabilidade sobre mudanças (reformas) e esses procedimentos acarretam perda da Garantia.

Alterações das características originais do imóvel podem afetar seu desempenho estrutural, térmico, acústico etc., bem como nas unidades vizinhas, demais áreas







comuns e desempenho dos sistemas do edifício e, portanto, devem ser feitas sob orientação de profissionais/ empresas qualificadas para tal fim. O condomínio deve ser comunicado antecipadamente.

As alterações nas áreas comuns, incluindo a alteração de elementos na fachada, só podem ser feitas após aprovação da Assembleia de Condomínio, conforme especificado na Convenção de Condomínio.

Consulte sempre pessoal técnico para avaliar as implicações nas condições de estabilidade, segurança, salubridade e conforto decorrentes de modificações efetuadas.

Decoração

No momento da decoração, verifique as dimensões dos ambientes e espaços no Projeto de Arquitetura para que transtornos sejam evitados no que diz respeito à aquisição de mobília e/ou equipamentos com dimensões inadequadas. Atente também para a disposição das janelas, dos pontos de luz, das tomadas e interruptores.

No caso do imóvel ser entregue sem revestimento do piso, deverá ser providenciada sua colocação, respeitando as condições técnicas estipuladas no Memorial Descritivo específico de sua unidade, tais como: espessura máxima permitida, desempenho acústico etc. A alteração do revestimento poderá descaracterizar o desempenho previsto nos projetos.

A colocação de redes e/ou grades em janelas deverá respeitar o estabelecido na Convenção do Condomínio e no Regulamento Interno do Condomínio.

Não encoste o fundo dos armários nas paredes para evitar umidade proveniente da condensação. É sempre aconselhável a colocação de um isolante como, por exemplo, chapa de isopor, entre o fundo do armário e a parede. Nos armários e nos locais sujeitos à umidade (sob as pias), utilize sempre revestimento impermeável (tipo fórmica). Para fixação de acessórios (quadros, armários, cortinas, saboneteiras, prateleiras e suportes) que necessitem de furação nas paredes de sua unidade, é importante tomar os seguintes cuidados:

- Observe se o local escolhido não é passagem de tubulações hidráulicas, conforme detalhado nos Projetos de Instalações Hidráulicas constantes no Manual do Proprietário.
- Evite perfuração na parede próxima ao quadro de distribuição e nos alinhamentos verticais de interruptores e tomadas para evitar acidentes com fios elétricos.
- Para furação em geral, utilize de preferência furadeira e parafusos com bucha. Atente para o tipo de revestimento, bem como sua espessura, tanto para parede quanto para teto e piso.
- Na instalação de armários sob as bancadas de lavató-







rios e cozinha, deve-se tomar muito cuidado para que os sifões e ligações flexíveis não sofram impactos, pois as junções podem ser danificadas, provocando vazamentos.

3 - SERVIÇOS DE MUDANÇA E TRANSPORTE DE MÓVEIS

Por ocasião da mudança para o seu imóvel é aconselhável que você faça um planejamento, respeitando o Regulamento Interno do Condomínio e prevendo a forma de transporte dos móveis, levando em consideração as dimensões dos elevadores, escadarias, rampas e os vãos livres das portas.

As mudanças devem ser previamente agendadas com a administradora do condomínio.









Relação de Fabricantes e Fornecedores

Portobello S.A.

BR 101, km 163 Atendimento ao Cliente: 0800-7045660 Tijucas - SC

Star Gesso Indústria e Comércio de Artefatos ME

Rua Eulógio Artal, 493

Tel.: 16 3626-6026 - Contato: Toninho

Parque Industrial Avelino - Ribeirão Preto - SP

Sincol S.A. Industrial e Comércio

Avenida Marciano de Barros, 51 Tel.: 16 3976-4027 - Contato: Paulinho Jacarezinho - PR

Orca Ind. de Esquadrias Metálicas Ltda.

Rua Amparo, 1065 CEP: 14075-120

Tel.: 16 3626-6856 - Contato: Paulo

Parque Industrial Tanquinho - Ribeirão Preto - SP

GL Eletro Eletrônicos Ltda. - Pial Legrand

Rua Verbo Divino, 1207 - Bloco A

CEP: 04719-002 Tel.: 0800-118008

Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP

Orca Vidros Distribuidora Ltda. EPP

Rua Amparo, 1135

Tel.: 16 3626-6724 - Contato: Paulo Vila Mariana - Ribeirão Preto - SP

Duratex S.A.

Rua João Ramalho, 1511 Serviço de Atendimento ao Cliente: 16 3612-3435 Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP

Mobix Individualiza S.A.

Rua Visconde de Abaeté, 336

CEP: 14025-050 Tel.: 16 3877-5340

Jd. Sumaré - Ribeirão Preto - SP







Alfa Engenharia Elétrica S/S Ltda. ME

Rua Canesin, 96

Tel.: 16 3237-2867/3011-9323 - Contato: Wladimir

Santa Cruz - Ribeirão Preto - SP

Revprol Ind. e Comércio Ltda.

Rua Reinaldo Sandrim, 1031

Tel.: 16 3916-6006

Distrito Empresarial - Ribeirão Preto - SP

Gás Brasiliano

Avenida Pres. Vargas, 740

CEP: 14025-700 Tel.: 16 3913-4546 Ribeirão Preto - SP

Papaiz Udinese Metais Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Luigi Papaiz, 239

Tel.: 16 3234-3292 - Contato: Ludmilla Jardim das Nações - Diadema - SP

Tramontina Sudeste S.A.

Avenida Aruanã, 684 Tel.: 11 4197-1266

Tamboré - Barueri - SP

HR Comércio das Antenas Ltda. EPP

Rua Mariana Junqueira, 192

Tel.: 16 3636-5986 - Contato: Ribamar

Centro - Ribeirão Preto - SP

R1000 Telecomunicações Ltda.

Rua Maestro Vila Lobos, 576

CEP: 14080-110 Tel.: 16 3877-8700

Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP

Elevadores Otis Ltda.

Rua Jácomo Rossi, 153

Tel.: 0800-7048783 Ribeirão Preto - SP





